

Bezeichnung	SA.03_Entlad von Abfällen an den Anlieferstellen 1-4
-------------	---

1 Zweck und Gültigkeit

Diese Sicherheitsanweisung ist integrierter Bestandteil des Sicherheitshandbuchs (SHB) des GEVAG. **Die Anweisung regelt das Vorgehen bei der Entladung von Abfällen über die Anlieferstellen 1 bis 4** in den Müllbunker mittels Kehr- fahrzeugen, kippbaren Grosscontainersystemen, kippbaren Kleinlastwagen und kippbaren Anhängern.

⚠ Nichtkippbare Fahrzeuge und Anhänger sowie Handabblader dürfen nicht über die Anlieferstellen 1-4 entladen werden.

2 Gültige Sicherheits- und Verhaltenshinweise

STOP!







Achtung Absturz- und Stolpergefahr !

Achtung spitze Gegenstände !

Achtung Quetschgefahr an den Toren !



Kein Aufenthalt zwischen Fahrzeug und Tor während dem Rückwärtsfahren! Manipulationen am Fahrzeug vor den Toren sind aus der sicheren Zone hinter den Geländern auszuführen !



Im gesamten Entladebereich ist das Rauchen verboten!



Kinder und Haustiere dürfen das Fahrzeug aus Sicherheitsgründen nicht verlassen!



Halten Sie sich bitte an die Anordnungen des Betriebspersonals !



Die Entladestelle ist sauber mit Besen und Schaufel zu reinigen, Danke !

3 Entladevorgang Anlieferstellen 1-4

Anfahren der Bunkertore 1-4
Anleitung für Chauffeure

Situation:

Tor gesperrt, nicht anfahren

Tor frei, kann angefahren werden

Tor anfahren **Achtung! Während des Entladevorganges dürfen sich keine Personen in der Entladezone aufhalten!**

Grün leuchtend = Tor ist frei

Stop in der Vorbereitungszone, hier wird das Fahrzeug entriegelt und zum Entladen vorbereitet

Orange blinkend = Fahrzeug in Vorbereitungszone

1. Fahrzeug **langsam** in die Entladezone bewegen 2. **Stop** in der Entladezone, rotes Rolltor öffnet automatisch

Rot = Stop

Orange blinkend = Rolltor öffnet

Erst weiterfahren, wenn Ampel auf Grün=Rolltor offen

Entladen **Stop** an der Anfahrswelle, Fahrzeug entladen

Manipulationen in der Entladezone dürfen nur aus der sicheren Zone hinter den roten Geländern erfolgen

Grün leuchtend = Rolltor komplett geöffnet, Tor anfahren

Tor verlassen

In der Vorbereitungszone wird das Fahrzeug wieder verschlossen und **beide Zonen werden mit Besen/Schaufel sauber gereinigt, DANKE!**

Nach der Wegfahrt aus der Vorbereitungszone schliesst das Rolltor automatisch

Orange blinkend = Rolltor schliesst auf Putzstellung, sobald die Entladezone verlassen wird

Ersteller / Datum	Freigegeben / Datum	Dateiname	Seiten
R. Staubli / 19.02.2016	F. Boone / 19.02.2016	SHB_SA 13 Entlad von Abfällen an den Anlieferstellen 1-4.docx	2/3

4 Sicheres Verhalten in der Entladezone

- ⚠ Der **Aufenthalt** in der Entladezone **vor offenen Bunkertoren** ist strengstens **untersagt**.
- ⚠ **Während des Entladevorgangs** dürfen sich **keine Personen in der Entladezone** befinden.
- ⚠ Die Anlieferstellen sind **im langsamen Schritttempo** anzufahren.
- ⚠ Der **Entladevorgang** ist unter **Punkt 3** dieser Anleitung im Detail beschrieben, diese ist **einzuhalten**. Die Ampelanlage ist zu beachten.
- ⚠ **Manipulationen am Fahrzeug**, das sich in der Entladezone befindet, dürfen **nur aus der sicheren Zone hinter den roten Seitengeländern** erfolgen.
- ⚠ Während des Entlades von **kippbaren Grosscontainersystemen (z.B. „WELAKI“)** sind die **Abstützfüsse zwingend einzusetzen**, um ein Absturz des Fahrzeuges in den Bunker zu vermeiden.

RICHTIG



FALSCH, VERBOTEN!



Bei Fragen zur Entladung von Abfällen richten Sie sich an unser Betriebspersonal.

Ersteller / Datum	Freigegeben / Datum	Dateiname	Seiten
R. Staubli / 19.02.2016	F. Boone / 19.02.2016	SHB_SA 13 Entlad von Abfällen an den Anlieferstellen 1-4.docx	3/3